

# Legend (KB2) 2009



## Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda.

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции   | месяцев  | 12   | 24      | 36      | 48      | 60      | 72       | 84      | 96       | 108     | 120     | 132     |  |
|--|----------|--|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
|  | тыс. км. | 15   | 30      | 45      | 60      | 75      | 90       | 105     | 120      | 135     | 150     | 165     |  |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС)   |          | З  | З       | З       | З       | З       | З        | З       | З        | З       | З       | З       |  |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС)  |          | З  | З       | З       | З       | З       | З        | З       | З        | З       | З       | З       |  |
| Воздушный фильтр   |          | П  | З       | П       | З       | П       | З        | П       | З        | П       | З       | П       |  |
| Фильтр вентиляции салона   |          | П  | З       | П       | З       | П       | З        | П       | З        | П       | З       | П       |  |
| <b>Регулировка зазоров в клапанах</b>  |          |  |         | Р       |         |         | Р        |         |          | Р       |         |         |  |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель)  |          |  |         |         |         |         | З        |         |          |         |         |         |  |
| Свечи зажигания: <b>иридиевые</b>  |          | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | З        | П       | П       | П       |  |
| Ремень привода ГРМ   |          |  |         |         |         |         |          | З       |          |         |         |         |  |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель)   |          | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу   |          |  |         |         |         |         | П        |         |          |         |         |         |  |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель)  |          | Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет. |         |         |         |         |          |         |          |         |         |         |  |
| Рабочая жидкость трансмиссии: <b>АТ</b>  |          |  |         | З       |         |         | З        |         |          | З       |         |         |  |
| Рабочая жидкость переднего дифференциала (только для <b>Legend</b> )                                     |          |  |         |         | З       |         |          | З       |          |         | З       |         |  |
| Рабочая жидкость заднего дифференциала <b>ATF-DW1 ONLY</b>   |          |  | З       |         |         |         | З        |         | З        |         |         | З       |  |
| Тормозная жидкость   |          |  |         | З       |         |         | З        |         |          | З       |         |         |  |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS/IMVCI   | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя   | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual                             | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить уровень света фар  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить работу приборов освещения  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо                                    | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей   | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов                   | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние петель и замков дверей   | С        | С  | С       | С       | С       | С       | С        | С       | С        | С       | С       | С       |  |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения                        | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние деталей подвески   | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS)                                     | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Проверить состояние выпускной системы  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Перестановка колес   | Р        | Р  | Р       | Р       | Р       | Р       | Р        | Р       | Р        | Р       | Р       | Р       |  |
| Проверить состояние топливпроводов и соединений  | П        | П  | П       | П       | П       | П       | П        | П       | П        | П       | П       | П       |  |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС)  |          | 2852,84  | 7626,36 | 7204,16 | 8606,40 | 2852,84 | 14228,74 | 5251,97 | 16619,02 | 7204,16 | 8606,40 | 2852,84 |  |
|  | н/ч      | 2,3  | 2,7     | 5,5     | 2,9     | 2,3     | 7        | 6,5     | 2,7      | 5,5     | 2,9     | 2,3     |  |
| <b>Рекомендуемые работы</b>  |          |  |         |         |         |         |          |         |          |         |         |         |  |
| Проверка, регулировка углов установки колес  |          | Х  | Х       | Х       | Х       | Х       | Х        | Х       | Х        | Х       | Х       | Х       |  |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов  |          | Х  | Х       | Х       | Х       | Х       | Х        | Х       | Х        | Х       | Х       | Х       |  |
| Промывка инжектора   |          |  | Х       |         |         |         | Х        |         | Х        |         | Х       |         |  |
| Замена воздушного фильтра  |          | Х  |         | Х       |         |         | Х        |         | Х        |         | Х       |         |  |
| Замена жидкости ГУР  |          |  |         | Х       |         |         | Х        |         | Х        |         | Х       |         |  |
| Замена салонного фильтра   |          | Х  |         | Х       |         |         | Х        |         | Х        |         | Х       |         |  |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС)  | н/ч      | 1,1  | 3,3     | 1,4     | 3,3     | 1,1     | 3,6      | 1,1     | 3,3      | 1,4     | 3,3     | 1,1     |  |
|  |          | 2040,11  | 1500,00 | 3154,65 | 1500,00 | 2040,11 | 2614,53  | 2040,11 | 1500,00  | 3154,65 | 1500,00 | 2040,11 |  |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

З - замена

Р - регулировка

С - смазка

**При замене ремня ГРМ всегда проводить инспекцию водяной помпы!**  
**а также роликов и сальников ГРМ.**  
 Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 7,0л.  
 Свечи зажигания необходимо проверять **каждое ТО.**  
 Масло в ДВС Honda Fully synthetic (5W-30) - 5,0л.  
 Масло в переднем дифференциале Hypoid Gear Oil GL4 or GL5 - 0,5л.  
 Масло в заднем дифференциале ATF-DW1 Clutch chamber - 3,0л.  
 Hypoid chamber - 0,75л.  
 Масло в АКПП ATF-DW1 - 4,0л.  
 Масло в ГУР PSF-S - 1л.  
 Тормозная жидкость DOT 4 - 1л.  
**Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.**

\* Стоимость з/ч, указанная в настоящей Программе ТО, носит информационный характер, является рекомендованной и может отличаться от стоимости, устанавливаемой авторизованными дилерами и кандидатами в дилеры HONDA, как в меньшую, так и в большую сторону.  
 Для уточнения окончательной стоимости з/ч, просим обратиться к ближайшему к Вам авторизованному дилеру или кандидату в дилеры HONDA.  
 Данная информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).