

CR-V (RD8) 2002.

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda.



Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
|--|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|
| | тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Воздушный фильтр | | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П |
| Фильтр вентиляции салона | | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П |
| Регулировка зазоров в клапанах | | | | P | | P | | | | R | | |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | | | | | | | 3 | | | | | |
| Свечи зажигания: | простые | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П |
| | иридиевые | П | П | П | П | П | П | П | 3 | П | П | П |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | | | | | | | П | | | | | |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | | | | | | | | | | | | |
| Рабочая жидкость трансмиссии: | MT 2WD / 4WD | | | | | 3 | | | | 3 | | |
| | AT 2WD / 4WD | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | |
| Рабочая жидкость заднего дифференциала, замена каждые 30000 км или 24 месяца. | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Тормозная жидкость | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояния АКБ и клемм АКБ | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить уровень света фар | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работу приборов освещения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных наколов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние петлей и замков дверей | | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Проверить состояние петель и работоспособность стеклоподъемников | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние деталей подвески | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние выпускной системы | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка колес | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Проверить состояние топливопроводов и соединений | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС) МТ | 2182,41 | 5212,70 | 3557,40 | 7620,44 | 2182,41 | 7856,72 | 2182,41 | 13060,48 | 3557,40 | 5212,70 | 2182,41 | |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС) АТ | 2182,41 | 5212,70 | 7289,62 | 5212,70 | 2182,41 | 11588,94 | 2182,41 | 10652,74 | 7289,62 | 5212,70 | 2182,41 | |
| н/ч МТ | 2,1 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 2,1 | 5 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 2,1 | |
| н/ч АТ | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | 5,2 | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 2,4 | 2,1 | |
| Рекомендуемые работы | | | | | | | | | | | | |
| Проверка, регулировка углов установки колес | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | | | X | | X | | X | | X | | X | |
| Промывка инжектора | | | | X | | X | | X | | X | | X |
| Замена воздушного фильтра | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Замена жидкости ГУР | | | | X | | | X | | | X | | |
| Замена жидкости привода сцепления | | | | X | | | X | | | X | | |
| Замена салонного фильтра | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| н/ч | 1,1 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 1,1 | |
| Рекомендованная стоимость з/ч*, руб. (вкл. НДС) АТ | 1296,32 | 1483,47 | 2544,23 | 1483,47 | 1296,32 | 2731,38 | 1296,32 | 1483,47 | 2544,23 | 1483,47 | 1296,32 | |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

З - замена

P - регулировка

C - смазка

| |
|---|
| Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет далее через 100000км или 5 лет. - 5,5л. |
| Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО. |
| Масло в ДВС Fully synthetic oil (OW-20) - 4,5 л. |
| Масло в механической трансмиссии MTF-III - 2,3л. |
| Масло в АКПП ATF- Z1 - 3,5л. |
| Масло в заднем дифференциале DPS-F - 1,4л. |
| Масло в ГУР PSF-S - 1л. |
| Тормозная жидкость DOT 4 - 1л. |
| Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее. |

* Стоимость з/ч, указанная в настоящей Программе ТО, носит информационный характер, является рекомендованной и может отличаться от стоимости, устанавливаемой авторизованными дилерами и кандидатами в дилеры HONDA, как в меньшую, так и в большую сторону.
Для уточнения окончательной стоимости з/ч, просим обратиться к ближайшему к Вам авторизованному дилеру или кандидату в дилеры HONDA.
Данная информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).